

ガリレオ Ver.7+ (L0801) から、寸法線のコマンドが変更されました。

寸法線は、Ver.7(07XX) 以前は引出線・矢印線・文字ともにバラバラに変更することができましたが、Ver.7(L0801) からは、引出線・矢印線・文字ともに1つの図形となりました。

新しい寸法線の変形操作について説明します。

変形の操作方法は、

1. 矢印線をマウスで選んで、
2. マウスの右クリックで、メニューが表示されます。
3. メニューの中の「形を変える」をクリックすると、下図のように寸法線が「赤」表示に変わり、変形ポイントが「」で表示されます。
4. ここで、下図のように変形したいポイントをマウスでクリックして、マウスを移動します。
5. 移動したら再度、マウスの左クリックで完了です。

一回の操作で1つだけ変形できます。さらに変形するときは同じ操作を繰り返します。

