

土木測量で、必要な座標データを現場間でコピーする操作について説明します。

その1 現場の測量データを全部別の現場へコピーする操作

測量画面で、画面左上の「測量機能を」メニューをクリック。

メニューの中の「現場のデータを」をクリック。

「まとめて保存する」をクリック。

保存先のフォルダを「選択」ボタンをクリックして選択、「実行」ボタンをクリックして、一旦保存。

「現場管理」メニューからコピーしたい現場へ切り換える。


今度は、同じ操作で、「保存したもから読む」をクリック。

一旦保存したフォルダを選択して、

「実行」ボタンでコピー。

コピー先のフォルダに同じデータがあるときは、上書きされるので注意してください。

「測量機能を」メニュー



まとめて保存(バックアップ)する。保存したもから読む...

現場データの保存

選択 検索 計算 実行 前頁 次頁 キャンセル

保存先 C:\バックアップ

その2 必要な座標データをコピーする操作

「測量ボタン」をクリックして、「座標データ管理」を選択、「座標データ送信」をクリック。

座標データ送信画面で「CSV」を選択。

「実行」ボタンをクリックして、座標送信画面を表示。

「選択」ボタンをクリックして、座標選択画面を表示、コピーしたい座標をマウスクリックして選択後、「実行」ボタンをクリック。

座標データ送信画面に戻って、「実行」ボタンをクリック。

データ保存画面でファイル名を入力して「保存」ボタンをクリック。

現場をコピーしたい現場に変更。

今度は、同じ操作で「座標データ受信」を選択して、座標受信画面で「CSV」を選択。

保存した CSV ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリック。

座標データ登録画面が表示されたら、「実行」ボタンをクリック。

同じ名前の座標は上書きされるので注意が必要です。

